

AC Cale d'ajusement

Permet de caler les profils de départ sur les murs irréguliers, et permet de conserver un alignement réctiligne.



Possibilités

Code produit	Désignation	Colisage	Par paquet
AC10	CALE D'AJUSTEMENT POUR RAIL DE DÉPART - 10 MM (BOITE DE 50PIÈCES)	1	50
AC15	CALE D'AJUSTEMENT POUR RAIL DE DÉPART - 15 MM (BOITE DE 50PIÈCES)	1	50
AC2	CALE D'AJUSTEMENT POUR RAIL DE DÉPART - 2 MM (BOITE DE 50PIÈCES)	1	50
AC5	CALE D'AJUSTEMENT POUR RAIL DE DÉPART - 5 MM (BOITE DE 50PIÈCES)	1	50

Note:

Catnic

Tata Steel UK Limited (Catnic France), Rue de la Grande Epine – 76
 800, Saint-Etienne du Rouvray, France
 01 89 91 13 81 | Catnic.Commandes@tatasteeleurope.com
fr.catnic.com

Des précautions ont été prises pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Tata Steel Europe Limited et ses filiales, qui incluent Tata Steel UK Limited, n'acceptent aucune responsabilité pour les erreurs ou les informations jugées trompeuses. Avant d'utiliser des produits ou services fournis ou fabriqués par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, les clients doivent s'assurer de leur adéquation.

© Copyright 2024 Tata Steel UK Limited